

คู่มือเครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก LASER MINI FOGGER

LASER MINI FOGGER MANUAL



1. บรรจุน้ำมันดีเซลปริมาณ 2 ลิตร พร้อมยาฆ่าแมลงขนาด 30-50 cc ลงไปในถังเคมี(1)
2. บรรจุน้ำเปล่าให้เต็มครอบก้นน้ำลดความร้อน(2) และประกอบแก๊สกระป๋อง(4) เข้ากับเครื่องพ่นหมอกควัน
3. ตรวจสอบสภาพขดลวดความร้อนและลวดขดลวด(9)ก่อนการใช้งาน โดยปรับตัวบิด(8)ให้ชี้ไปตำแหน่งCooling (ตัวบิดนี้ใช้เลือกระหว่าง Coolingลดความร้อน และ Foggerพ่นหมอกควัน) จากนั้นทำการสูบน้ำด้วยด้ามปั๊ม(3)
4. จากนั้นเปิดตัวควบคุมแก๊ส(5) จากนั้นกดปุ่มแดงเพื่อจุดชนวน(6) ปรับตัวบิด(8)ให้ชี้ไปตำแหน่งFoggerพ่นหมอกควัน จากนั้นใช้มือบีบ และ คลาย ตัวปั๊ม(7)อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบหมอกควันเริ่มทำงาน
ข้อควรระวัง: ขดลวดความร้อนจะเหนียว ดัน และมีปัญหา หากผู้ใช้งานเปิดเครื่อง และเปิดปุ่มจุดชนวนทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน
5. หลังจากการใช้งาน ปรับตัวบิด(8)ให้ชี้ไปตำแหน่งCoolingลดความร้อน ปิดตัวควบคุมแก๊ส(5) ขณะที่ขดลวดความร้อน(9)ยังคงร้อนอยู่ ผู้ใช้งานควรทำการสูบน้ำด้วยด้ามปั๊ม(3)จากครอบก้นลดความร้อนเพื่อทำความสะอาดขดลวดความร้อนก่อนเก็บเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้ขดลวดความร้อนไม่อุดตัน และยืดอายุการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- หลังการใช้งาน ให้ถอดกระป๋องแก๊สจากเครื่อง
- หลังจากการใช้งานถอดถังเคมีออกจากอุปกรณ์ ในกรณีที่จะไม่มีการใช้เป็นเวลานาน
- กำหนดระยะห่างอย่างน้อย5มม. ระหว่างฉนวนและตัวจุดชนวน
- ประกอบกระป๋องแก๊สให้แน่น โดยสวมเข้ากับตัวล็อคแล้วหมุนไปทางขวา
- หากขดลวดความร้อนอุดตัน หรือมีปัญหาควรหยุดทำงาน
- การใช้งานหนัก หรือ นานเกินไปอาจทำให้ชิ้นส่วนบางอย่างเสียหาย
- ใช้น้ำมันดีเซลเท่านั้น